

村林クリニック ONW-10設置状況
NO1341
住所: 東京都目黒区目黒3-1-7 日生目黒マンション202号



ONW-10を取り出す場合、板を取り、シンクの位置をずらす必要を必ず2人必要です。シンクを動かす際は、排水口の排水接続部をばらしてから動かす必要あり。

この板を取る。
このシンクを左側手前に移動させる。(排水口をとる)

↓ 板を取って、シンクを左手前に移動させた状態



↓ 板を取って、シンクを左手前に移動させた状態



↓この状態だと作業がしにくいので注意！！

