

2020年2月10日

株式会社モリタ  
西日本物流センター CS課 御中

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部サービスグループ  
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6  
TEL (086) 944-6528

下記の通りお見積りいたします。

件 名: スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

FAX (086) 942-9030

|            |         |
|------------|---------|
| 御見積金額(税抜き) | ¥60,000 |
|------------|---------|

伝票No : WD308803

受付日：2020年1月31日

納期 :

貴社名：株式会社 モリタ 大阪本社営業部 様

納入場所：貴社指定場所

貴社名：株式会社 ヨシオカ 様

荷造運搬費 : 含入

貴社名：

見積有効期限：発行後2ヶ月

顧客名 : はやし歯科医院 様

機種名 : SSDX-Y 400035号機 2006年3月製造

|                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 課 長                        | 審 査                        | 作 成                          |
| 環境PJ営業<br>'20/02/10<br>若 井 | 環境PJ営業<br>'20/02/10<br>若 井 | 環境PJサービス<br>'20/02/10<br>富 田 |

| No                                   | 品名                | 摘要         | 個数      | 単位 | 単価     | 見積金額    |
|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|----|--------|---------|
| 1                                    | ワイヤーASSY          | ワイヤーASSY部品 | 1       | 式  | 17,610 | 17,610  |
| 2                                    | レール:C             |            | 2       | 本  | 520    | 1,040   |
| 3                                    | テフロンカバー           |            | 2       | 本  | 540    | 1,080   |
| 4                                    | ランプラベル            | 満杯ランプ      | 1       | 枚  | 320    | 320     |
| 5                                    | シキリバンASSY         |            | 1       | 枚  | 2,190  | 2,190   |
| 6                                    | 取り出しスイッチ          | 交換奨励       | 1       | 個  | 840    | 840     |
| 7                                    | 電源スイッチ            | 交換奨励       | 1       | 個  | 780    | 780     |
|                                      |                   |            | ①小計     |    |        | 23,860  |
| 8                                    | 部品交換工賃            |            | 3       | H  | 9,000  | 27,000  |
| 9                                    | エンクロージャー:トップ分解・清掃 |            | 0.5     | H  | 9,000  | 4,500   |
| 10                                   | 点検、整備、運転検査        |            | 1       | H  | 9,000  | 9,000   |
| 11                                   | 輸送費               |            | 1       | 式  | 1,500  | 1,500   |
|                                      |                   |            | ②小計     |    |        | 42,000  |
|                                      |                   |            | ①小計+②小計 |    |        | 65,860  |
| 12                                   | 値引                |            |         |    |        | ▲ 5,860 |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
|                                      |                   |            |         |    |        |         |
| 【その他】                                |                   |            |         |    |        |         |
| 付属品: シキリバンASSY・フードASSY               |                   |            |         |    | 合計     | 60,000  |
| 備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。           |                   |            |         |    |        |         |
| 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。 |                   |            |         |    |        |         |

株式会社 IHIアグリテック 御中

修理開始依頼票

発行日 2020年 02月 19日

いつもお世話になっております。  
修理見積りのお返事は下記の通りです。よろしくお願い致します。

|          |                                     |        |                   |          |          |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|
| 弊社受付日    | 2020/01/29                          |        | 弊社受付番号            | WD308803 |          |
| 弊社担当拠点   | 株式会社モリタ大阪本社営業部                      |        | 御社伝票番号            |          |          |
| 取引先様名    | 株式会社 ヨシオカ                           |        | 様 ( 03-513016 )   |          |          |
| 医院/技工所様名 | 淀川区) はやし歯科医院 /                      |        | 様                 |          |          |
| 住 所      | 大阪府大阪市淀川区三國本町1-16-8 セントパークアペニール岡藤1F |        |                   |          |          |
| 電話番号     | 0663978858                          |        |                   |          |          |
| 商品コード    | 272000                              | 商品名    | シリカ'サキデ'イブ'サ-SSDX | シリアルNo.  | 400035 / |
| セット商品コード | 272000                              | セット商品名 | シリカ'サキデ'イブ'サ-SSDX | シリアルNo.  | 400035   |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |
|          |                                     |        |                   |          |          |

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

備 考

株式会社 モリタ 高見 沙耶  
西日本物流センター CS課  
京都府久世郡久御山町栄2丁目1-206  
TEL 0774-48-2332  
FAX 0774-44-6471



荷物領収原票

元払

2年 2月 27日

◎福山通運

お (0774)46-1355  
届 京都府久世郡久御山町  
け 栄2丁目1番206号  
先 株式会社モリタ  
西日本物流センター 高見様

受領印

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック  
11

H3000-067  
SSDX  
400035号機  
点検・修理完了機  
はやし歯科医院様  
㈱ヨシオカ様  
御社受付番号WD308803  
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-6576



80kg

a 7 7 8 3 3 7 6 5 7 6 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください ドライバーの方へ・この荷物は送り状兼用(領収原票)です

お (0774)46-1355  
届 京都府久世郡久御山町  
け 栄2丁目1番206号  
先 株式会社モリタ  
西日本物流センター 高見様

4-33

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック  
11

H3000-067  
SSDX  
400035号機  
点検・修理完了機  
はやし歯科医院様  
㈱ヨシオカ様  
御社受付番号WD308803  
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-6576



a 7 7 8 3 3 7 6 5 7 6 0 1 a 発店517 No. 7657

1 / 1 個

荷 札 元払

2年 2月 27日

◎福山通運

# 点検、整備報告書

2020年2月27日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIアグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

|      |   |       |                         |       |                    |
|------|---|-------|-------------------------|-------|--------------------|
| 配布先  |   | 納入先   | 株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様 | 機 種   | S S D X            |
| 客 先  | 1 |       |                         |       |                    |
| 環 営メ | 1 | 代理店名  | 株式会社 ヨシオカ 様             | 機 番   | 4 0 0 0 3 5        |
| 環 品  | 1 |       |                         |       |                    |
|      |   | 顧 客 名 | はやし歯科医院 様               | 製造年月日 | 平成 18 (2006) 年 3 月 |
|      |   |       |                         |       |                    |
|      |   | 修 理 者 | 富 田                     | アワメータ |                    |
|      |   |       |                         |       |                    |
| 計    | 3 | 返 送 先 | 株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様 | 発 送 日 | 2020 年 2 月 27 日    |

## 点検、処置内容

### [1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020年1月31日 受付番号 WD308803 )  
モーター異音。

(点検結果・処置)

- スリッパ払い出し時に異音が発生するのを現認しました。  
原因は、ワイヤーASSYのDCモーターの劣化による異音でした。  
製造後14年経過しており、DCモーター以外の部品にも劣化が見受けられましたのでワイヤーASSY一式交換しました。
  - レールCは、経年劣化で表面が荒れていました。このまま使用した場合、スリッパがムーズに落下せず、「落ちの悪さ」・「詰まり」の原因になりますので、テロンカバーを取り付けて交換しました。
  - ランプレベル(満杯ランプ)は、破損していましたので交換しました。
  - シキリバンASSYは、コーティングが劣化していますので交換しました。
  - 取り出しスイッチASSY・電源スイッチは現時点では異常なく作動していますが、製造後14年経過しており、不具合防止として交換をお奨めしましたところ交換を承りましたので、交換しました。
  - エンクロジャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。
- ### [2] 運転検査
- スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
  - 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常
  - 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正常  
\*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
  - 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合格

## その他

附属品；シキリバンASSY(新品)・フードASSY

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称          | 数量 | 備 考 |
|------|---------------|----|-----|
|      | ワイヤーASSY      | 1式 |     |
|      | レール：C         | 2本 |     |
|      | テフロンカバー       | 2本 |     |
|      | ランプレベル(満杯ランプ) | 1枚 |     |
|      | シキリバンASSY     | 1枚 |     |
|      | 取り出しスイッチASSY  | 1個 |     |
|      | 電源スイッチ        | 1個 |     |
|      |               |    |     |

承認

運送PJ担当者  
20/02/27  
若井

審査

運送PJ担当者  
20/02/27  
若井

作成

運送PJサービス  
20/02/27  
富田