

$\frac{3}{6}$

No.M-19-431		御見積書		岡-19-274A		
新鋭工業株式会社 長野支店 御中		2019年12月24日 株式会社 IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030				
下記の通りお見積もいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。						
件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理						
御見積金額		¥96,000				
伝票No. : 受付日 : 貴社名 : 岡野薬品株式会社 様 顧客名 : せき整形外科 様 機種名 : SSDX-VY / 501316 ・ 501317号機 2014年12月製造		課長 審査 作成				
御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月		2019/12/24 若井				
		2019/12/24 若井				
		2019/12/24 富田				
株 主						
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	501316号機	12-02923	1	式	75,100	75,100
1-2	501317号機	12-02900	1	式	72,000	72,000
①小計						147,100
計						147,100
2-1	値引					▲ 27,100
合計						120,000
仕切価格		×0.80		96,000		
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。						

発 注 書
上記見積もり内容にて発注いたします。 12 月 26 日

署名 青木 鋭工業(株)長野支店 青木

TEL 0263-24-2840

印 青木

御見積書(501316号機)

2019年12月24日

新鋭工業株式会社
長野支店 御中

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスプレイの点検・修理

御見積金額 ¥75,100

課長	審査	作成
環PI営業 2019/12/24 若井	環PI営業 2019/12/24 若井	環PIサービス 2019/12/24 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 2019年12月18日
貴社名 : 岡野薬品株式会社 様
顧客名 : せき整形外科 様
機種名 : SSDX-VY / 501316号機 2014年12月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	UV15ASSY		1	式	11,500	11,500
1-2	UV6ASSY:L		1	式	5,600	5,600
1-3	UV6ASSY:R		1	式	5,600	5,600
1-4	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-5	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-6	エンクロージャー:アンダー		1	個	1,800	1,800
1-7	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
①小計						29,300
2-1	部品交換工賃		1.7	H	9,000	15,300
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃 (部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
②小計						37,800
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						75,100
同梱品: シキリパンASSY・フードASSY						
定価					合計	75,100

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印

御見積書(501317号機)

2019年12月24日

新鋭工業株式会社
長野支店 御中

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: スリッパ殺菌ディスプレイの点検・修理

御見積金額

¥72,000

課長	審査	作成
環PJ営業 2019/12/24 若井	環PJ営業 2019/12/24 若井	環PJサービス 2019/12/24 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 2019年10月28日
貴社名 : 岡野薬品株式会社 様
顧客名 : せき整形外科 様
機種名 : SSDX-VY / 501317号機 2014年12月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	UV15ASSY		1	式	11,500	11,500
1-2	UV6ASSY:L		1	式	5,600	5,600
1-3	UV6ASSY:R		1	式	5,600	5,600
1-4	ランプラベル	満杯ランプ	1	枚	500	500
1-5	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-6	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-7	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
①小計						28,000
2-1	部品交換工賃		1.5	H	9,000	13,500
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃 (部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
②小計						36,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						72,000
同梱品: シキリパンASSY・フードASSY						
定価					合計	72,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印

荷物領収原票 元払 2年 1月 17日 福山通運

(0263)33-3330 長野県松本市庄内2-6-27		受領印
岡野薬品株式会社 庄内物流センター 戸澤部長 様		
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11	H3000-067 SSDX-VY 501316号機 501317号機 点検・修理完了機 せき整形外科様	
お問い合わせ番号: 77-8337-3625		サービスG 富田
		160kg
a 7 7 8 3 3 7 3 6 2 5 0 1 a 発店 517 2個口		

←ここからはがしてください

(0263)33-3330 長野県松本市庄内2-6-27		3-75
岡野薬品株式会社 庄内物流センター 戸澤部長 様		
(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11	H3000-067 SSDX-VY 501316号機 501317号機 点検・修理完了機 せき整形外科様	
お問い合わせ番号: 77-8337-3625		サービスG 富田
		1 / 2 個
a 7 7 8 3 3 7 3 6 2 5 0 1 a 発店517 No. 7362		

荷 札 元払 2年 1月 17日 福山通運

(0263)33-3330 長野県松本市庄内2-6-27		 B3900828B 20年1月17日
岡野薬品株式会社 庄内物流センター 戸澤部長 様		
 A 7 7 8 3 3 7 3 6 2 5 0 2 A		福山通運 3-75 発店: 517 元
岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11 (086)944-6510 H3000-067 SSDX-VY 501316号機 501317号機 点検・修理完了機 せき整形外科様		個数 2/2 NO.7362
サービスG 富田		荷 札

点検、整備報告書 1/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年1月17日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	代理店名	岡野薬品株式会社 様	機 番	5 0 1 3 1 6
環営メ	顧 客 名	せき整形外科 様	製造年月日	平成 26 (2014) 年 12 月
環 品	修 理 者	富 田	アワメータ	
計	返 送 先	岡野薬品株式会社 様	発 送 日	2020 年 1 月 17 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019 年 12 月 18 日)

殺菌ランプが点灯しない。

(点検結果・処置)

1. 装置受け取り時、UVランプ：15Wが点灯していない状態でした。
確認したところ、UVランプ：15Wの上側のピン（電極）と上側の口金部の接触が良くなく、ガタつきがあり通電が出来ない事状態でした。
UVランプを一度取外し、取付け直したところ正常に点灯しました。
口金を確認しましたが、特に変形等の異常は見受けられませんでした。
御客様からは、殺菌ランプを点灯させるユニット
UV15ASSY・UV6ASSY：L・UV6ASSY：Rを交換の要望を承りましたので、交換しました。
2. ワイヤASSYのプッシュプレート：L・Rは、現時点では正常に作動していますが5年経過していますので、破損の予防措置として交換をお勧めしましたところ交換を承りましたので交換しました。部品交換およびワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
3. エンクロージャー：アンダーASSY（スリッパ払い出し部）を装置本体に固定している左右の固定ネジ部の内右側に劣化による亀裂がありました。
亀裂が進行した場合、部品の欠落につながり、固定出来なくなる可能性があります。
エンクロージャー：アンダーASSYの他の部品、「ハイシュットピラ」
「ハイシュットピラ固定金具」は使用可能ですので、エンクロージャー：アンダーのみ交換しました。

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

交 換 部 品

部品番号

UV15ASSY

1 式

UV6ASSY：L

1 式

UV6ASSY：R

1 式

プッシュプレート：L

1 枚

プッシュプレート：R

1 枚

エンクロージャー：アンダー

1 個

取り出しスイッチ

1 個

承認

環境PJ営業
20/01/17
若井

審査

環境PJ営業
20/01/17
若井

作成

環境PJサービス
20/01/17
富田

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年1月17日

株式会社IHIアグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	岡野薬品株式会社 様	機 番	5 0 1 3 1 6
環 品	1	顧 客 名	せき整形外科 様	製造年月日	平成 26 (2014) 年 12 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	岡野薬品株式会社 様	発 送 日	2020 年 1 月 17 日

点検、処置内容

4. 取り出しスイッチは現時点では正常ですが、5年経過していますので
今後の不具合防止として、交換をお奨めしましところ、交換を承りましたので
交換しました。

5. エンクロージャー：トップの分解・清掃を含め装置の清掃を行いました。

〔2〕運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常

2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常

3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・正常

*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・合格

承認				
環境PJ営業 20/01/17 若井				
審査				
環境PJ営業 20/01/17 若井				
作成				
環境PJサービス 20/01/17 富田				

点検、整備報告書 1/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年1月17日

株式会社 I H I アグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	岡野薬品株式会社 様	機 番	5 0 1 3 1 7
環 品	1	顧 客 名	せき整形外科 様	製造年月日	平成 26 (2014) 年 12 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	岡野薬品株式会社 様	発 送 日	2020 年 1 月 17 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年10月28日)

殺菌ランプが点灯しない。

(点検結果・処置)

1. 装置受け取り時の殺菌ランプの点灯状態は、15Wと右側6Wの殺菌ランプが点灯していませんでした。原因は、どちらも定位置までしっかり取り付けられてなかったことが原因でした。取付け直して正常に点灯しました。
(殺菌ランプを差し込んで90度回して固定しますが、完全に回り切っていない事から、通電が不安定になっていました。)
御客様からは、殺菌ランプを点灯させるユニット
UV15ASSY・UV6ASSY:L・UV6ASSY・Rを交換の要望を承りましたので、交換しました。
2. ランプラベル破損していましたので、交換しました。
3. ワイヤーASSYのプッシュプレート:L・Rは、現時点では正常に作動していますが5年経過していますので、破損の予防措置として交換をお勧めしましたところ交換を承りましたので交換しました。部品交換およびワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
4. 取り出しスイッチは現時点では正常ですが、5年経過していますので今後の不具合防止として、交換をお奨めしましたところ、交換を承りましたので交換しました。
5. エンクロージャー: トップの分解・清掃を含め装置の清掃を行いました。

その他

附属品; シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

部品番号

UV15ASSY

1式

UV6ASSY:L

1式

UV6ASSY:R

1式

ランプラベル(満杯ランプ)

1枚

プッシュプレート:L

1枚

プッシュプレート:R

1枚

取り出しスイッチ

1個

承認

環境PJ営業
20/01/17
若井

審査

環境PJ営業
20/01/17
若井

作成

環境PJサービス
20/01/17
富田

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年1月17日

株式会社IHIアグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 様	機 種	S S D X - V Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	岡野薬品株式会社 様	機 番	5 0 1 3 1 7
環 品	1	顧 客 名	せき整形外科 様	製造年月日	平成 26 (2014) 年 12 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	岡野薬品株式会社 様	発 送 日	2020 年 1 月 17 日

点検、処置内容

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合格

承認				
環境PJ営業 '20/01/17 若井				
審査				
環境PJ営業 '20/01/17 若井				
作成				
環境PJサービス '20/01/17 富田				