

岡-20-054

2020年3月11日

株式会社モリタ
西日本物流センター CS課 御中

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6
TEL (086) 944-6528

下記の通りお見積りいたします。

件 名： スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

FAX (086) 942-9030

御見積金額(税抜き)	¥38,000
------------	---------

伝票No: WD313803

受付日 : 2020年3月3日

納期 :
納入場所 : 貴社指定場所
荷造運搬費 : 含入
見積有効期限 : 発行後2ヶ月

貴社名：株式会社 モリタ京都支店 様

貴社名 ； 株式会社 モリタ京都支店 様

貴社名：

顧客名：小笹歯科診療所 様

機種名 : SSDX-Y 403545号機 2014年2月製造

課 長	審 査	作 成
		

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	エンクロジャー:トップ	エンクロジャー:トップASSY構成部品	1	個	1,460	1,460
2	電源スイッチ	エンクロジャー:トップASSY構成部品	1	個	780	780
3	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY部品	1	枚	1,130	1,130
4	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY部品	1	枚	1,130	1,130
5	取り出しスイッチASSY	交換奨励	1	個	840	840
			①小計			5,340
6	部品交換工賃		1.5	H	9,000	13,500
7	ワイヤーASSY分解・清掃(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
8	点検、整備、運転検査		1	H	9,000	9,000
9	輸送費		1	式	1,500	1,500
			②小計			33,000
			①小計+②小計			38,340
10	値引					▲ 340
【その他】						
付属品: シキリバンASSY・フードASSY					合計	38,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

株式会社 I H I アグリティック 御中

修理開始依頼票

発行日 2020年 03月 23日

いつもお世話になっております。
修理見積りのお返事は下記の通りです。よろしくお願い致します。

弊社受付日	2020/02/28		弊社受付番号	WD313803	—
弊社担当拠点	株式会社モリタ京都支店		御社伝票番号	20-054	
取引先様名	株式会社モリタ京都支店		様 (90-945000)		
医院/技工所様名	村中ノ小笹齒科診療所		様		
住 所	京都府京都市西京区大枝北福西町 3 丁目 2-8				
電話番号	0753328800				
商品コード	272000	商品名	シリカバシリキバ イスバソサ-SSDX		
セット商品コード	272000	セット商品名	シリカバシリキバ イスバソサ-SSDX	シリアルNo.	403545

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

備 考

株式会社 モリタ 田中 蘭
 西日本物流センター CS課
 京都府久世郡久御山町栄2丁目1-206
 TEL 0774-48-2332
 FAX 0774-44-6471



荷物領収原票 元払

2年 4月 1日 福山通運

お (0774)46-1355
届 京都府久世郡久御山町
栄2丁目1番206号

先 株式会社モリタ
西日本物流センター 田中様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株式会社IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 403545
点検・修理完了機
小笹歯科診療所様
御モリタ京都支店様
御社受付No.WD313803

お問い合わせ番号: 77-8337-9170

サービスG 富田



80kg

a 7 7 8 3 3 7 9 1 7 0 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用(領収原票)です

お (0774)46-1355
届 京都府久世郡久御山町
栄2丁目1番206号

先 株式会社モリタ
西日本物流センター 田中様

4-33

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株式会社IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 403545
点検・修理完了機
小笹歯科診療所様
御モリタ京都支店様
御社受付No.WD313803

お問い合わせ番号: 77-8337-9170

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 7 9 1 7 0 0 1 a 発店517 No. 7917

1

1 個

荷 札 元払

2年 4月 1日 福山通運

点検、整備報告書 1/2

2020年4月1日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIAグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	機種	SSDX-Y
客先	代理店名	株式会社 モリタ京都支店 様	機番	403545
環営メ	顧客名	小笹歯科診療所 様	製造年月日	平成26(2014)年2月
環品	修理者	富田	アワメータ	
計	返送先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	発送日	2020年4月1日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020年3月3日 受付番号 WD313803)

転倒し上部のスリッパを置くところが破損。

その他オーバーホール点検の依頼。

(点検結果・処置)

1. 「上部のスリッパを置くところが破損」

装置確認しましたところ、部品名称：エンクロージャー：トップASSYが破損して、部品名称：シーソーバン（返却時にスリッパを乗せる長方形の板）の左側が脱落した状態でした。

エンクロージャー：トップASSYの構成部品であるシーソーバン等の部品は破損の形跡が無く使用できますので、破損している「エンクロージャー：トップ」（外枠の正方形の樹脂部品）と電源スイッチのみ交換しました。

*電源スイッチは、現時点では正常ですが転倒の衝撃で今後不具合が発生する可能性がありますので予防措置として交換しました。

2. プッシュプレートは、現時点では正常ですが、装置製造後6年経過していますので予防措置として交換をお勧めしましたところ、交換を承りましたので交換しました。部品交換時にワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。

3. 取り出しスイッチASSYは現時点では異常なく作動していますが、製造後6年経過しており、不具合防止として交換をお奨めしましたところ交換を承りましたので交換しました。

その他

附属品：シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
環営PJ営業 20/04/01 若井		エンクロージャー：トップ	1個	
審査		電源スイッチ	1個	
環営PJ営業 20/04/01 若井		プッシュプレート：L	1枚	
		プッシュプレート：R	1枚	
作成		取り出しスイッチASSY	1個	
環営PJサービス 20/04/01 富田				

点検、整備報告書 2/2

2020年4月1日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHアグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	機種	SSDX-Y
客先 1	代理店名	株式会社 モリタ京都支店 様	機番	403545
環営メ 1	顧客名	小笹歯科診療所 様	製造年月日	平成26(2014)年2月
環品 1	修理者	富田	アワメータ	
計 3	返送先	株式会社モリタ 西日本物流センター CS課 様	発送日	2020年4月1日

点検、処置内容

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し 正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認 正常
3. 紫外線ランプの状態 正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認				
				
審査				
				
作成				
				