

圖-20-005

2020年1月8日

株式会社モリタ
西日本物流センター CS課 御中

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6
TEL (086) 944-6528
FAX (086) 942-9030

下記の通りお見積りいたします。

件 名: スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

御見積金額(税抜き)	¥24,660
------------	---------

伝票No ; WD303370

受付日：2019年12月25日

納期：

貴社名：株式会社 モリタ 広島支店 様

納入場所：貴社指定場所

貴社名：株式会社 玉井齒科商店 松江店 様

荷造運搬費 : 含入

貴社名 ；

見積有効期限：発行後2ヶ月

顧客名：山本歯科クリニック 様

機種名 : SSDX-Y 403813号機 2015年1月製造

課長	審査	作成
環境PJ営業 '20/01/08 若井	環境PJ営業 '20/01/08 若井	環境PJサービス '20/01/08 富田

[illegible]

圖一20-005

2020年1月8日

株式会社モリタ
西日本物流センター CS課 御中

下記の通りお見積りいたします。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6
TEL (086) 944-6528
FAX (086) 942-9030

件 名： スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

御見積金額(税抜き)	¥30,000
------------	---------

伝票No : WD303370

受付日 : 2019年12月25日

納期：

貴社名：株式会社 モリタ 広島支店 様

納入場所：貴社指定場所

貴社名：株式会社 玉井齒科商店 松江店 様

荷造運搬費 : 含入

貴社名：

見積有効期限：発行後2ヶ月

顧客名：山本歯科クリニック 様

機種名 : SSDX-Y 403813号機 2015年1月製造

課 長	審 査	作 成
		

[illegible]

荷物領収原票 元払

20年 2月 6日 福山通運

お (0774)46-1355
届 京都府久世郡久御山町
け 栄2丁目1番206号
先 株式会社モリタ
西日本物流センター 大西様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 403813
点検・修理完了機
山本歯科クリニック様
㈱玉井商店 松江店様
御社受付No.WD303370

お問い合わせ番号: 77-8337-5132

サービスG 富田



80kg

a 7 7 8 3 3 7 5 1 3 2 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください。ドライバーの方へ、この荷物は送り状兼用(領収原票)です。

お (0774)46-1355
届 京都府久世郡久御山町
け 栄2丁目1番206号
先 株式会社モリタ
西日本物流センター 大西様

4-33

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 403813
点検・修理完了機
山本歯科クリニック様
㈱玉井商店 松江店様
御社受付No.WD303370

お問い合わせ番号: 77-8337-5132

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 7 5 1 3 2 0 1 a 発店517 No. 7513

1 / 1 個

荷 札 元払

20年 2月 6日 福山通運

修理開始依頼票

株式会社 IHIAデリテック 御中

発行日 2020年 01月 28日

いつもお世話になっております。
修理見積りのお返事は下記の通りです。よろしくお願い致します。

弊社受付日	2019/12/23		弊社受付番号	WD303370	
弊社担当拠点	株式会社モリタ広島支店		御社伝票番号		
取引先様名	株式会社 玉井歯科商店 松江店		様 (06-297750)		
医院/技工所様名	山本歯科クリニック		様		
住 所	島根県松江市南田町93-4				
電話番号	0852671841				
商品コード	272000	商品名	シリアルNo.		
セット商品コード	272000	セット商品名	シリアルNo.	403813	
272000		シリアルNo.	403813		

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

備 考

取り出しスライダの交換はナシの限定修理願います

株式会社 モリタ 大西 明

西日本物流センター CS課

京都府久世郡久御山町栄2丁目1-206

TEL 0774-48-2332

FAX 0774-44-6471

点検、整備報告書

2020年2月5日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIアグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社モリタ西日本物流センター CS課 様	機種	SSDX-Y
客先	1			
環営メ	1	代理店名 株式会社 玉井歯科商店 松江店 様	機番	403813
環品	1	顧客名 山本歯科クリニック 様	製造年月日	平成27(2015)年1月
		修理者 富田	アワメータ	
計	3	返送先 株式会社モリタ西日本物流センター CS課 様	発送日	2020年2月6日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年12月25日 受付番号 WD303370)

スリッパが出ない。

(点検結果・処置)

- 「スリッパが出ない」原因は、ワイヤーASSY(スリッパ払い出しユニット)の
プッシュプレートを作動させているDCモーターの不具合によるものでした。
DCモーターの交換を行いました。
右側のプッシュプレートの羽部の開閉が悪くなっていました。閉じた状態から
スムーズに開かない場合、スリッパを払い出しできなくなります。
左側のプッシュプレートは正常に開閉していますが、今後右側と同一症状が
発生する事もありますので、予防措置として左右一式交換しました。
部品交換並びにワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
- エンクロージャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

- スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
- 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常
- 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合格

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

承認	交換部品			
運検PJ室兼 '20/02/05 若井	部品番号	部品名称	数量	備考
		DCモーター	1個	
審査		プッシュプレート：L	1枚	
運検PJ室兼 '20/02/05 若井		プッシュプレート：R	1枚	
作成				
整備PJサービス '20/02/05 富田				