

18-11-27;15:49 ;(株)IHIアグリテック

縦 大

2 / 2

No.M-18-346	御見積書	岡-18-240						
新鋭工業株式会社 大阪支店 御中								
2018年11月27日 株式会社 IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030								
下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。								
件 名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理								
御見積金額		¥38,560						
伝票No. : No.03-26423 受付日 : 2018年11月22日 貴社名 : 石黒メディカルシステム株式会社 本社 様 顧客名 : 志旅医院 様 機種名 : SSDX / 400539号機 2006年10月製造 御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月								
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <th>課長</th> <th>審査</th> <th>作成</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">若 18.11.27 井</td> <td style="text-align: center;">若 18.11.27 北</td> <td style="text-align: center;">若 18.11.27 田</td> </tr> </table> 様			課長	審査	作成	若 18.11.27 井	若 18.11.27 北	若 18.11.27 田
課長	審査	作成						
若 18.11.27 井	若 18.11.27 北	若 18.11.27 田						
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額		
1-1	プッシュプレート:L	ワイヤーASSY部品	1	個	1,750	1,750		
1-2	プッシュプレート:R	ワイヤーASSY部品	1	個	1,750	1,750		
1-3	スライドブロック	ワイヤーASSY部品	2	個	120	240		
1-4	マイクロスイッチ	ワイヤーASSY部品	2	個	730	1,460		
1-5	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300		
1-6	電源スイッチ	交換奨励	1	個	1,200	1,200		
1-7	ホゴシート		1	枚	1,000	1,000		
小計						8,700		
2-1	部品交換工賃		1	H	9,000	9,000		
2-2	ワイヤーASSY分解・調整(部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000		
2-3	エンクロージャー・トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500		
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000		
小計						31,500		
3-1	送料		1	式	1,500	1,500		
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500		
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000		
小計						8,000		
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY・ホゴシート								
定価						合計 48,200		
仕切価格						×0.80 38,560		
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。								
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。								

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

1 月 7 日

修理進行で**お原価いたします!****大至急との事!**

ご署名

野田

TEL

印

荷物領収原票 元払 19年 1月 11日 福山通運

お届け先	(06)6228-3311 大阪府大阪市中央区 今橋1-6-1 新鋭工業株式会社 大阪支店 由井様	受領印
	(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11 お問い合わせ番号: 77-8334-8823	H3000-067 SSDX-Y 400539 点検・修理完了機 志熊医院様 石黒メディカルシステム㈱様 修理品管理札No.03-26423 サービスG 富田
 a 7 7 8 3 3 4 8 8 2 3 0 1 a		80kg
ここからがほしい 19年 1月 11日 福山通運		

お届け先	(06)6228-3311 大阪府大阪市中央区 今橋1-6-1 新鋭工業株式会社 大阪支店 由井様	000009 4-42
	(086)944-6510 岡山県岡山市東区 西大寺新地170番6 ㈱IHIアグリテック 11 お問い合わせ番号: 77-8334-8823	H3000-067 SSDX-Y 400539 点検・修理完了機 志熊医院様 石黒メディカルシステム㈱様 修理品管理札No.03-26423 サービスG 富田
 a 7 7 8 3 3 4 8 8 2 3 0 1 a		1 / 1 個
ここからがほしい 19年 1月 11日 福山通運		

荷札 元払 19年 1月 11日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年1月10日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機種	S S D X - Y
客先	代理店名	石黒メディカルシステム株式会社 様	機番	4 0 0 5 3 9
環営メ	顧客名	志熊医院 様	製造年月日	平成 18 (2006) 年 10 月
環品	修理者	富田	アワメータ	
計	返送先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	発送日	2019年1月11日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018 年 11 月 22 日 修理品管理札 No.03-26423)

点検見積依頼。

(点検結果・処置)

装置確認しましたところ、作動不良を起こしているような不具合は見受けられませんでした。製造後 1 2 年経過していますので今後の不具合予防措置として下記部品の交換を行いました。

1. ワイヤー A S S Y 部品

プッシュプレート: L・R (スリッパ払い出しの羽形状部品)

スライドブロック (プッシュプレート取り付けしている樹脂部品)

マイクロスイッチ (スライドブロック位置感知用スイッチ)

部品交換及びワイヤー A S S Y の分解・清掃を行いました。

2. 取り出しスイッチ・電源スイッチ

3. ホゴシート (傷みがありましたので新品と交換しました。)

4. エンクロジャー: トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常

2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常

3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正常

*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合格

その他

附属品: シキリバン A S S Y・フード A S S Y・ホゴシート (新品)

交換部品

部品番号			
	プッシュプレート: L	1 枚	
	プッシュプレート: R	1 枚	
	スライドブロック	2 個	
	マイクロスイッチ	2 個	
	取り出しスイッチ	1 個	
	電源スイッチ	1 個	
	ホゴシート	1 枚	

承認

若
19.1.10
井

審査

若
19.1.10
井

作成



富
19.1.11
田

交換部品

顧客名	志熊医院 様			作成日	2019年1月10日
機種	SSDX-Y	機番	400539	製造日	平成18(2006)年10月



1 ワイヤーASSY

プッシュプレート:L・R




マイクロスイッチ

スライドブロック





2 取り出しスイッチ

電源スイッチ



3 ホゴシート

4 エンクロージャートップ



承認

若
19.1.10
井

審査

若
19.1.10
井

作成

富
19.1.11
田