

20-07-09;16:11 ; (株) IHIアグリテック

新鋭 様

2 / 2

修正分

7/10

3/2

No.M-20-281

御見積書

見積書No.岡-20-141

新鋭工業株式会社
大阪支店 御中下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2020年7月9日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクトサービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額

¥48,000

課長	審査	作成
環境PJ課長 20/07/09 若井	環境PJ課長 20/07/09 若井	環境PJ課長 20/07/09 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : No.03-28805

受付日 : 2020年6月30日

貴社名 : アズワン株式会社 修理サービスグループ 様

顧客名 : さがみの診療所 様

機種名 : SSDX-Y / 403690号機 2014年7月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	エンクロージャー:フロント	エンクロージャー:フロントASSY部品	1	個	1,700	1,700
1-2	ランプラベル(満杯ランプ)	エンクロージャー:フロントASSY部品	1	枚	500	500
					400	400
					250	2,250
					450	7,450
					140	11,140
					640	12,640
						36,080
					000	31,500
					000	9,000
						40,500
					500	1,500
					000	4,500
					000	2,000
						8,000
						84,580
						▲ 24,580
						60,000
						48,000

修理品 送り先

〒243-0401

神奈川県 海老名市 東柏ヶ谷 3-17-31

TEL: 046-231-9981

さがみ野診療所 様宛

※ 発送日分かりまたは 送り状 FAX
お原領いします。

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。 7 月 13 日

7/13 修理進行お原領い
します。

ご署名

野田 啓介

TEL

印

No.M-20-281

御見積書

見積書No.岡-20-141

2020年7月9日

新鋭工業株式会社
大阪支店 御中

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額 ¥48,000

課長	審査	作成
環境PJ営業 '20/07/09 若井	環境PJ営業 '20/07/09 若井	環境PJサービス '20/07/09 富田

伝票No. : No.03-28805
受付日 : 2020年6月30日
貴社名 : アズワン株式会社 修理サービスグループ 様
顧客名 : さがみの診療所 様
機種名 : SSDX-Y / 403690号機 2014年7月製造

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	エンクロジャー:フロント	エンクロジャー:フロントASSY部品	1	個	1,700	1,700
1-2	ランプラベル(満杯ランプ)	エンクロジャー:フロントASSY部品	1	枚	500	500
1-3	取り出しスイッチラベル	エンクロジャー:フロントASSY部品	1	枚	400	400
1-4	エンクロジャー:トップ	エンクロジャー:トップASSY部品	1	個	2,250	2,250
1-5	エンクロジャー:アンダーASSY		1	式	7,450	7,450
1-6	エンクロジャー:L	左側外装板金	1	枚	11,140	11,140
1-7	エンクロジャー:R	右側外装板金	1	枚	12,640	12,640
					①小計	36,080
2-1	部品交換工賃		3.5	H	9,000	31,500
2-2	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
					②小計	40,500
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					③小計	8,000
					①②③計	84,580
4-1	値引					▲ 24,580
	定価				合計	60,000
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY						
仕切価格			×0.80			48,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印

荷物領収原票 元払 2年 7月 15日 福山通運

お届け先 (046)231-9981
神奈川県海老名市
東柏ヶ谷3-17-31
さがみ野診療所
ご担当者様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y
403690号機
点検・修理完了機
アズワン㈱様
新鋭工業㈱大阪支店様
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8338-7791



80kg

a778338779101a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください ドライバーの方へ、この荷札は送り代兼用(領収原票)です

お届け先 (046)231-9981
神奈川県海老名市
東柏ヶ谷3-17-31
さがみ野診療所
ご担当者様

2-33

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y
403690号機
点検・修理完了機
アズワン㈱様
新鋭工業㈱大阪支店様

お問い合わせ番号: 77-8338-7791



サービスG 富田

a778338779101a 発店517 No. 8779

1/1 個

荷札 元払

2年 7月 15日 福山通運

点検、整備報告書 1/2

2020年7月15日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機 種	S S D X - Y
客	1	代理店名	アズワン株式会社 様	機 番	4 0 3 6 9 0
環営	1	顧 客 名	さがみ野診療所 様	製造年月日	平成 26 (2014) 年 7 月
環	1	修 理 者	江口・富 田	アワメータ	
		返 送 先	さがみ野診療所 様	発 送 日	2020 年 7 月 15 日
計	3				

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020年6月30日 修理品管理札No.03-28805)

輸送事故による再修理依頼。

(点検結果・処置)

下記部品は輸送事故により破損していましたので交換しました。

1. エンクロジャー：フロントASSY構成部品の内

エンクロジャー：フロント（樹脂部品）は破損していますので交換しました。

ランプラベル（満杯ランプ）・取り出しスイッチラベルはシールで再利用できず

エンクロジャー：フロント交換時に新たに貼り付けました。

取り出しスイッチ・LEDASSY（満杯ランプ点灯用）は使用可能ですので再使用しました。

2. エンクロジャー：トップASSY構成部品の内

エンクロジャー：トップは破損していましたので交換しました。

その他の構成部品、シーソバン・ロータリダンパー等の部品は使用可能ですので再使用しました。

3. エンクロジャーアンダーASSYは破損していましたのでASSY一式交換しました。

4. エンクロジャー：L（左側外装板金）・エンクロジャー：R（右側外装板金）は共に下部（エンクロジャー：アンダーASSYの取りつく付近）に変形跡がありましたので交換しました。

その他

附属品；シキリバンASSY（新品）・フードASSY

承認

環境PJ営業
'20/07/15
若井

審査

環境PJ営業
'20/07/15
若井

作成

環境PJサービス
'20/07/15
富田

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	エンクロジャー：フロント	1個	
	ランプラベル（満杯ランプ）	1枚	
	取り出しスイッチラベル	1枚	
	エンクロジャー：トップ	1個	
	エンクロジャー：アンダーASSY	1式	
	エンクロジャー：L	1枚	
	エンクロジャー：R	1枚	

点検、整備報告書 2/2

2020年7月15日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 様	機種	S S D X - Y
客	1		機番	4 0 3 6 9 0
環営	1	代理店名	アズワン株式会社 様	
環	1	顧客名	さがみ野診療所 様	製造年月日
		修理者	江口・富田	平成 26 (2014) 年 7 月
計	3	返送先	さがみ野診療所 様	アワメータ
			発送日	2020 年 7 月 15 日

点検、処置内容

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し 正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認 正常
3. 紫外線ランプの状態 正常

* 運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認

環境PJ営業
'20/07/15
若井

審査

環境PJ営業
'20/07/15
若井

作成

環境PJサービス
'20/07/15
富田