

## 小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

IHシパウラ用

|          |              |             |          |     |
|----------|--------------|-------------|----------|-----|
| お客様<br>様 | 名称           | 製造番号        | 点検実施日    | 承認印 |
|          | 住所           | 14080140    | H30.1.17 |     |
|          | 納入場所         | 1454回       | 点検実施者    |     |
|          | 若手県盛岡市林木町9-1 | サービス形態      | モリタ担当部長  |     |
|          | 洗浄室          | 定期・保守・フルメンテ | 中塚様      |     |

## ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検 (交換)
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

## 洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

## 乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ (交換)
- ☒ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター) (交換)

## 配管系

- ☐ ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- ☐ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☐ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☐ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☐ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☐ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

## ポンプ

- ☐ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☐ 循環ポンプの作動状態・異音 (2.7A)
- ☐ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☐ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水ポンプの作動状態・異音 (0.18A)

## 洗浄槽

- ☐ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☐ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☐ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☐ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☐ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☐ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☐ 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☐ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無 (加熱・乾燥) (10A)
- ☒ 洗剤ポンプ (0.52A) (3.3A)

## 外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター (メイン) のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

## 性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定 (TOSI)

## 運転確認

OK

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品 (名称・型式)            | 数量 |
|-------------------------|----|
| 洗剤用ポンプモーター              | 1  |
| エアフィルター (70L)           | 1  |
| エアフィルター (110L)          | 1  |
| 排水ポンプ (1.8A)            | 1  |
| 排水ポンプ (1.8A)            | 1  |
| ※後日、紅上代用ポンプモーターで交換致します。 |    |



株式会社IHIシパウラ

機械事業本部営業部 営業サービス部  
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺駅前 70-6  
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030