

ICW IM-205-1



株式会社IHIシバウラ  
機械事業本部 営業サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西天寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

## ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

|     |         |      |     |    |
|-----|---------|------|-----|----|
| お客様 | 名称      | 製造番号 | ご確認 | 上田 |
|     | 住所      | 納入日  |     |    |
|     | 納入検査実施者 |      |     |    |

名称: DB デンタ IV  
 住所: 横浜市都筑区茅ヶ崎 2-2-5  
 製造番号: 100158  
 納入日: 2016.10.16  
 納入検査実施者: エムシーサービス 磐下 福島  
 グレース代官 2-1F

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目     | 判定                                                                    | 検査項目                                |
|-------|----|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ドア    |    | 開閉動作確認                         | 外装・設置  | ○                                                                     | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ○  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |        | ○                                                                     | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ○  | ドアロックユニット作動確認                  |        | ○                                                                     | キズ・汚れ                               |
|       | ○  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |        | ○                                                                     | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ○  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース   | ○                                                                     | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ○  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御     | ○                                                                     | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ○  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ         |        | ○                                                                     | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ○  | 洗剤投入量の確認                       |        | 有 ○                                                                   | ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)            |
|       | ○  | ローラーポンプの動作確認                   |        | 無                                                                     | 温水使用切換                              |
| 給排水   | ○  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能   | ○                                                                     | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                |
|       | ○  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |        | ○                                                                     | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ○  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)    |        | ○                                                                     | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ○  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |        | ○                                                                     | 運転・お手入れ方法の説明                        |
| 電装系   | ○  | 給湯温度(45~50℃)                   | その他    | ○                                                                     | 装置内運転時異音・振動                         |
|       | ○  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              |        |                                                                       |                                     |
|       | ○  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |        |                                                                       |                                     |
|       | ○  | 電源スイッチの作動状態                    |        |                                                                       |                                     |
|       | ○  | SDカードの挿入・取外性                   | 運転検査結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 不良 | トシ                                  |
|       | ○  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |        |                                                                       |                                     |
|       | ○  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             |        |                                                                       |                                     |

特記事項